

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Hinterradabdeckung YZF-R125 (RE 06)	Bestellnummer: 6530115
---	--	----------------------------------

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und montieren Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung an den Originalaufnahmen mittels den original Befestigungsschrauben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
Stand: 02.02.10	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH